

Computerarm Type 3



Computerarm Type 3 er udviklet til brugere med et kontrolleret bevægelsesmønster, der har behov for en meget fleksibel positionering af let kommunikationsudstyr som f.eks. en Tablet og som har brug for, nemt og hurtigt, at kunne omplacere og justere computerarmen efter behov.

Computerarm type 3 kan placeres på f.eks. gåstativ, ståstativ, manuel kørestol, elektrisk kørestol eller en seng.

Computerarm Type 3 består af en forstærket multifleksibel Magicarm med holder til Tablet (med eller uden cover) samt skruebeslag.

Der er mulighed for, at etablere el til kommunikationsudstyret.

Model	Vare nr.:	HMI-nr.:
Computerarm Type 3	60 00 30	

